# AudioSource®

S3D60

Basic Sound Bar Installation
TV & Cable Box using HDMI Connection

TV Input / Output Section

INPUT

Component Video | Component Video | S VIDEO | Composite Video | Composite Video

Y | Y | | |
PB | PB | | L | L
PR | PR | | R | R
L | L | L | |
R | R | R | |

HDMI HDMI 1 HDMI 2 | DIGITAL AUDIO | Analog Audio L R

(1)

OUTPUT

Component Video | S VIDEO | Composite Video

Y | |
PB | | L
PR | L | R
L | R |
R | |

HDMI HDMI 1 HDMI 2 | DIGITAL AUDIO | Analog Audio L R

(2)

1 Connect the OUTPUT of the Cable Box to the INPUT of the TV using a HDMI cable

2 Connect the Analog Audio OUTPUT of the TV to the RCA INPUT of the S3D60 using a RCA cable

3 Using the source button on the front panel of the S3D60 select RCA Input

S3D60 Input / Output Section

Rear Panel

AUX IN | RCA IN | LINE OUT

(2)

L | L
R | R

DC IN —⊂+

OPTICAL

Front Panel

S3D60 3D Sound Bar

AUX RCA OPTICAL   MOVIE NORMAL MUSIC

SOURCE   MODE

sonic emotion 3D SOUND

(3)

HDMI   RCA

red   white

red   white